


1. INSTALLATION ON THE BIKE 取付け方法




注意:走行中の操作はおやめ下さい。事故につながる原因になります。


1.3 INSTALLATION ON THE BIKE 取付け方法続き 1.3 INSTALLATION ON THE BIKE Installation of Magnet エアロスポークに取付ける場合傷を つけないよう緩衝材をご用意下さい。 トランスミッターの距離は70cmまで計測可能ですが 取付の際は45cm以内に取付ける様にして下さい。 トランスミターは左側に取付け下さい。 本体の取付け角度は30度以内で取付ける Installation of the transmitter 様にして下さい。 left side m a x . 4 5 cm

1.3 INSTALLATION ON THE BIKE 取付け方法続き





BC1106取扱説明書。



RESETボタン(下記MODEリセット時に使用)


走行距離 走行時間 平均速度 最高速度

MODEボタン(各モード表示切替時に使用)

走行距離 走行時間 平均速度 最高速度 時計

積算距離※ 積算走行時間※


※この印のモードは走行中表示切替しても表示されません。



表示切替


MODEボタンを押すと走行距離、走行時間、平均速度、最高速度、時計 積算距離、積算走行時間が表示されます。

※但し積算距離と積算走行時間は、走行中には表示されません。



基本設定画面の表示

- (1)各種設定の設定をする際は本体上部左側のSETボタンを3秒以上押し続けて下さい。 設定画面が表示されます。
- (2)設定画面では、言語、走行距離単位、ホイールサイズ1及び2、時計、積算距離、
- 積算走行時間、画面濃度が設定できます。 (3)電池交換時には、時計及び画面濃度(初期設定時から変更の場合)は
- 設定が再度必要となります。 ※その他、言語、走行距離単位、積算距離及び積算走行時間、ホイールサイズ1及び2は
- 記憶されており再度入力の必要はありません。 (4)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、
- 終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。



BIKE1&2自動表示切替


別売のセンサーコードを使用しメーター本体を付け替えるだけで表示が自動的にBIKE1及びBIKE2に切り替わります。

※BIKE2機能をご使用の場合、必ず別売のセンサーコードが必要となります。



言語の選択

- (1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。
- (BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)
- ┃※続けて設定する場合項目(2)から始めて下さい。
- (2)MODEボタンを1回押して「LANGUAGE」を表示する。
- (3)SETボタンを1回押すと現在選択中の言語が点滅表示します。
- (4)MODEボタンを押してご希望の言語を選択後、再度SETボタンを押して下さい。
- (5)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、
- 終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。
- (選択可能言語)英語(ENGLISH): フランス語(FRANCAIS): イタリア語(ITALIANO):
- スペイン語(ESPANOL): スウェーデン語(SVENSK): オランダ語(HOLLANDS): ドイツ語(DEUTSCH)




距離単位の設定(キロ/マイル)

- (1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。
- (BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)
- ※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。
- (2)MODEボタンで「KMH/MPH」を表示する。
- (3)再度、SETボタンを押すと「KMH又はMPH」が点滅表示されます。
- (4)MODEボタンでKMH(キロ)又はMPH(マイル)を選択しSETボタンを押して下さい。
- (5)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、
- 終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。



BIKE1ホイールサイズの設定

- (1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。
- (BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)
- ※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。
- (2)MODEボタンで「WS BIKE1」を表示して下さい。
- (3)再度SETボタンを押すとホイルサイズ入力画面が表示されます。



BIKE1ホイールサイズの設定続き

(4)各ホイールサイズ数値一覧より設定する数値を確認して下さい。 (5)RESETボタンで数字を変更し、決定したらMODEボタンで次の位に 移行し再びRESETボタンにて設定、その繰り返しで全4桁数字を 入力して下さい。入力完了しましたらSETボタンを押して下さい。 (6)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、 終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。



BIKE2ホイールサイズ設定


(1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。

(BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)

※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。

(2)MODEボタンで「WS BIKE2」を表示して下さい。以下はWS BIKE1の手順と 同様に入力して下さい。

※BIKE2を使用することがなければ入力の必要はございません。



時計の設定

(1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。

(BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)

|※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。

(2)MODEボタンで「CLOCK」を表示する。

(3)再度、SETボタンを押すと時間が点滅表示されます。

(4)RESETボタンで時間を変更し、決定したらMODEボタンで次の位に


移行し再びRESETボタンにて設定、その繰り返しで全時間を入力して下さい。

入力完了しましたらSETボタンを押して下さい。

(5)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、

終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。

※時計の表示は前項目の距離単位(キロ/マイル)設定時にKMH(キロ)設定の場合は24h、MPH(マイル)設定の場合12hの表示となります。



積算距離、積算走行時間の設定

(1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。

(BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)

※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。

(2)MODEボタンで「TOTAL ODO又はTOTAL TIME」を表示する。

(3)SETボタンを押すと距離又は時間が点滅表示されます。


(4)RESETボタンで数字を変更し、決定したらMODEボタンで次の位に

移行し再びRESETボタンにて設定、その繰り返しで全数字を

入力して下さい。入力完了しましたらSETボタンを押して下さい。

(5)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、

終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。



表示画面濃度の調整

(1)SETボタンを3秒以上押し続け設定画面を表示して下さい。

(BIKE1 ACTV又はBIKE2 ACTVと表示)

※続けて設定する場合、項目(2)から始めて下さい。

(2)MODEボタンで「CONTRAST」を表示する。

(3)SETボタンを押すと現在設定状況の数字が点滅表示されます。

(4)RESETボタンで1~3の画面濃度を選択し決定したらSETボタンを押して下さい。

(5)次の設定項目にすすむ場合はMODEボタンで選択、


終了する場合はSETボタンを3秒以上押して基本画面に戻ります。



その他リセットボタンの機能


(1)各モードのリセットするには、リセットしたいモードを選んで RESETボタンを約2秒間押してください。 (2)RESETボタンを4秒以上押し続けると一斉にリセットが可能です。 走行距離、走行時間、平均速度、最高速度の4つのモードのいずれかを 選択しRESETボタンを4秒以上押し続けてください。

※ただし積算距離、積算走行時間はリセットされません。



平均速度の表示

(1)画面左上に矢印が表示されますが、平均速度より速く走っていれば↑上向きに 平均値付近では■、平均速度より遅ければ↓下向きに表示されます。 (2)この表示はどのモードを選んでいても表示されます。



電池に関する説明

(1)電池の電圧が低下すると画面に警告が表示されます。

その際は速やかに電池の交換をお願いします。

(2)電池交換時、BIKE1及びBIKE2のホイールサイズ(WS BIKE1及びWS BIKE2)、言語、

走行距離単位、積算距離、積算走行時間の数値は記憶されております。 (3)電池交換後は、時計及び画面濃度(初期設定時から変更の場合)の

設定が再度必要となります。 (4)電池の入れる方向にはご注意下さい。(+極が上面になります)

(5)電池交換時に必ずシールドバンドは紛失しないようご注意下さい。

シールドバンドがない場合、水などが入り故障の原因となります。

(6)電池は保証対象外となります。ご了承下さい。

(7)バッテリー:仕様リチューム電池2032(3V)をご使用下さい。



BC-1106L DTS/BC-1606L DTS/BC-1606L DTS CADENCE取扱説明補足

DTS(ワイヤレス)機能搭載モデルにおいて、下記項目をご参照下さい。

マグネット取付に関して

- 1:図1のように2mm六角レンチでスポークに固定します。
 - ※注意:固定の際、締付け過ぎに注意して下さい。締付け過ぎるとマグネット本体が破損する場合がございます。
- 2:エアロスポークに取り付ける場合、図1のようにエアロスポーク傷をつけないように間に緩衝材を挟み固定してください。

DTSセンサー及びCADENCEセンサー(付属モデル及びオプション取付時のみ)取付に関して

- 1:DTSセンサーをフォークに取付後、メーター本体取付け位置はDTSセンサー位置に対し30度以内及び70cm以内の範囲で取付けてください。(図2参照)
- 2:DTSセンサーとマグネットの隙間は12mm以内として下さい。(図3参照)
- 3:CADENCEセンサー(付属モデル及びオプション取付時のみ)フレームに取付け後、メーター本体取付け位置は CADENCEセンサー位置に対し30度以内及び90cm以内の範囲で取付けてください。(図4参照)
- 4:CADENCEセンサー(付属モデル及びオプション取付時のみ)とマグネットの隙間は20mm以内として下さい。(図4参照)
- 5:DTSセンサー及びCADENCEセンサー(付属モデル及びオプションのみ)の本体にバッテリーチェックボタンが装備されています。確認する時は爪や先のとがった物等で押してみてください。一瞬、緑のランプが点灯すればOKです。(図3参照) 点灯しない場合バッテリーが切れている可能性があります、速やかに新しいバッテリーとお取替え下さい。

スリープ機能及び解除に関して


- 1:本機種は、節電の為スリープ状態になります。
- 2:スリープ状態を解除するには、本体のいずれかのボタンを一度押すと解除されます。
 - (※妨害電波の受信防止の為、走行をはじめても自動解除はされません。)


ブラケット(取付けるベース)へ取付け時のシンクロ(電波読取り)に関して(DTS:SPEED/DTS:CADENCE共通)


- 1:メーター本体をブラケットに取り付けた際、点滅表示になります。
- 2:本体とセンサーとの電波を読取るため、20秒~5分間は本体が反応するまで走行又は車輪を回して下さい。 速度が反応すればシンクロ完了です。(このシンクロはブラケットから取外し再度セットする際、必ず行われます)
- 尚、サイクルコンピューター取付け時には、付属の本国版取扱説明もご参照下さい。

※SIGMA DTS(ワイヤレス)機能搭載モデル電波緩衝について

SIGMA DTS(ワイヤレス)機能搭載モデルは、他のワイヤレス機能商品(例ハートレートモニター)と併用された場合、計測機能が正しく作動しない場合があります。ご購入の際はご注意をお願いいたします。







Trittfrequenz-Sender-Montage/Installation of cadence transmitter

A max. 80 cm

図3 図4